

Jointes en silicone de carrelage

Première étape : enlever

Sur un chiffon, mettre de l'acétone, ramollir le silicone Avec un cutter, passer en dessous et au dessus, tirer, bien enlever tout Degraisser les endroits avec de l'ancien joint avec de l'alcool à brûler Laisser sécher environ 15min

Deuxième étape : mettre

Utiliser une cartouche de silicone et un pistolet à cartouche. Ne pas oublier de débrayer le pistolet sinon ça continue à couler

Mettre pas mal, lisser le joint avec un lisseur de joint, ou possible avec le doigt mouillé avec de l'eau savonneuse

Revision #1

Created 20 April 2023 09:38:18 by Admin

Updated 20 April 2023 09:41:47 by Admin